

全ての女性が知るべき循環器診療における放射線安全

放射線防護 3 原則

時間

フットペダルを踏む時間を短くする


距離

線源からできるだけ離れる


遮蔽

患者からの散乱線を遮断

放射線防護装備




最適なテーブルポジション



テーブルは上げて、IIは下げる。

線量限度



注意：法的線量限度および自然被ばく量はアメリカ合衆国のデータであり、限度は国によって異なる

VALIDÉ PAR:



Women as Oneは、医学専門分野において、女性の採用と雇用の継続・待遇の改善に取り組む数多（あまた）の重要な組織や個人を繋ぐ役割を果たしている。

WOMEN AS ONE

womenasone.org

@womenas1